

El manejo de impresoras de EPSON y BROTHER

Al contrario de HP, Canon y Lexmark, las impresoras de Brother y Epson usan un cabezal de impresión permanente que se encuentra dentro de la impresora.

Debería tener en cuenta los siguientes consejos para evitar que se dañe el cabezal y, por lo tanto, la impresora:

1. Cambie cuanto antes los cartuchos que se hayan agotado.
2. No deje mucho tiempo el cabezal sin cartuchos para que éste no se seque.
3. Tenga preparado un segundo juego de cartuchos para que pueda cambiar sobre la marcha aquel que se haya agotado (estos tanques de tinta se pueden guardar unos dos años).
4. Mantenga en uso su impresora (al menos una vez por semana).
5. Apague la impresora cuando no la use, así ahorra corriente.

