



UMGANG MIT EPSON- UND BROTHERDRUCKERN

Im Gegensatz zu HP, Canon und Lexmark Druckern wird bei den Marken Brother und Epson ein Permanentdruckkopf verwendet, welcher fest im Drucker verbaut ist. Da durch einen Defekt dieses Druckkopfes das gesamte Gerät kaputt ist, sollte man folgende Tipps beachten:

- 1.** Bei leer werden einer Tintenpatrone sollten diese so schnell wie möglich ausgetauscht werden.
- 2.** Lassen Sie Ihr Gerät nie lange ohne Patronen stehen, da der Druckkopf eintrocknen kann.
- 3.** Legen Sie sich einen zweiten Patronensatz auf Lager, um beim leer werden einer Patrone einen schnellen Austausch vornehmen zu können (Tintentanks sind in der Regel 2 Jahre haltbar).
- 4.** Verwenden Sie Ihren Drucker regelmäßig (1x Woche).
- 5.** Lassen Sie den Drucker nicht im Stand-Bye-Betrieb weiter laufen. Dies verbraucht unnötig Strom und Tinte.

