

Deslizar el carro de los cartuchos sobre el controlador de impresión

En el caso de que no se traslade el carro de los cartuchos hacia el centro de la impresora cuando levante la tapa para cambiarlos, puede dar la orden de que se mueva a su sitio determinado mediante el menú de impresión.

- + Active el menú del "driver".
- + Haga clic sobre el botón "Configuración".
- + Haga clic en la barra de menú superior sobre el punto "Utilidad".
- + Busque ahora el punto "Cambio de cartuchos" y siga las instrucciones para que se mueva el carro a su sitio.

