

PATRONENSCHLITTEN ÜBER DEN DRUCKTREIBER BEWEGEN

Sollte sich Ihr Druckerschlitten beim Anheben des Deckels nicht von allein in die Patronenaustauschposition bewegen, können Sie diesen auch über das Druckermenü anweisen in die gewünschte Position zu fahren.

- Öffnen Sie das Menü des Treibers.
- Klicken Sie auf den Button Einstellungen.
- Klicken Sie in der oberen Menüleiste auf den Punkt Utility.
- Suchen Sie nun den Punkt Tintenpatronen austauschen und folgen Sie den Anweisungen zum Bewegen des Druckerschlittens.

