

Reiniciación del marcador de nivel de tinta para Canon PG 40, 41, 50, 51

Las impresoras de esta serie funcionan con un marcador de nivel de tinta, es decir, cuando se ha gastado la tinta se guarda la información en la platina de cobre del cartucho original. Para volver a activar el marcador del nivel de tinta siga las siguientes instrucciones:

1. Tape los contactos (imagen 1) de la primera fila con cinta adhesiva.
2. Coloque el cartucho en la impresora. Le aparecerá un aviso "Hay un cartucho no insertado correctamente".
3. Saque el cartucho de la impresora.
4. Tape los contactos (imagen 2) de la segunda fila con cinta adhesiva.
5. Ahora vuelva a colocar el cartucho en la impresora. Le vuelve a aparecer el aviso "Hay un cartucho no insertado correctamente".
6. Vuelva a sacar el cartucho de la impresora.
7. Ahora le quita las dos cintas adhesivas de los contactos.
8. Coloque el cartucho en la impresora y el indicador de nivel le marcará que el cartucho está lleno.

Si ha efectuado la reiniciación con un solo cartucho le puede pasar, que la impresora siga mostrándole un mensaje de error. En este caso tendría que tapar los contactos de los dos cartuchos (negro y color).

