

Activación de los cartuchos de Canon PG 40, 50, 41, 51, PG-5 y CLI 8

Este símbolo le muestra la tecla de atasco de papel.



* Para realizar la activación tiene que presionarla durante 10 segundos. Su impresora funcionará ahora sin problemas con el cartucho activado, pero le mostrará el nivel de tinta vacío.

* Imagen parecida