

Activation Canon PG-37, 40, 50, 510, 512, CL-38, 41, 51, 511, 513, PGI-520, 35,  
CLI-521,36

Consignes à suivre:



Votre imprimante dispose de la touche représentée ci-contre. Appuyez 10 secondes sur cette touche, afin de procéder à une activation de la cartouche rechargée. Suite à cette manipulation, l'imprimante indiquera que la cartouche est vide, mais vous pouvez imprimer normalement.

Dès que vous constatez un affaiblissement de la qualité d'impression (lignes blanches), n'imprimez plus et rechargez la cartouche.

\*Représentation similaire