

Indicateur du niveau d'encre pour cartouches Olivetti

Les consignes d'initialisation de l'indicateur du niveau d'encre concernent l'imprimante Olivetti Any Way Simple avec les cartouches IN502 et IN504.

1. Couvrez les dix platines de droite avec un morceau de scotch (voir Photo). Attention: ne pas enlever ce scotch!
2. Placez la cartouche dans l'imprimante et imprimez la page d'alignement des buses. L'indicateur de niveau indique maintenant un remplissage à 100%.

Important:

- Laissez le scotch sur les platines jusqu'à la prochaine recharge.
- Avant de venir dans une boutique TTT pour faire recharger la cartouche, enlevez le scotch et remettez la cartouche (sans scotch) dans l'imprimante.
- Ainsi, l'indicateur de niveau reconnaît les 'anciennes' cartouches et avertit qu'il manque de l'encre.
- Faites recharger la cartouche dans une boutique TTT.
- Couvrez de nouveau les dix platines de droite et placez la cartouche dans l'imprimante.

