

No sale tinta del cartucho

En ocasiones puede pasar que la impresora no pueda extraer la tinta de los cartuchos. Qué motivos puede tener?

- a) Se ha formado una burbuja de aire entre el cabezal y la tinta en la esponja que impide el flujo de tinta.
- b) Los orificios de rellenado se han obstruido al recargar el cartucho con tinta

Posibles soluciones:

- a) Deposite el cartucho durante una hora con el cabezal hacia abajo. Así la tinta puede bajar y el aire sube hacia arriba. Si es necesario tiene que estar el cartucho más tiempo en la posición de reposo o repetir el proceso varias veces.
- b) Después de la recarga se taparon los orificios de rellenado con cinta adhesiva. Si se ha acumulado tinta entre el orificio y la cinta no puede circular el aire por los orificios y, paulatinamente se va formando un vacío que impide que la tinta llegue al cabezal del cartucho.

Simplemente perfora la cinta adhesiva para que pueda circular de nuevo el aire por el cartucho.