

Información para los clientes acerca de los cartuchos vacíos Epson

A tener en cuenta cuando compre nuestros cartuchos de reemplazo:

1. Retire todos los cartuchos originales de la impresora y reemplácelos con los cartuchos nuevos .
2. Fíjese, cuando reponga los cartuchos, en insertar primero los de color y, al final, el cartucho negro.
3. Cerciórese de que la tapadera encaje bien sobre los cartuchos para que no se atasque el carillo de los cartuchos.
4. Fíjese en el nivel de tinta, ya que los cartuchos no se bloquean!!! Cuando el nivel de tinta alcanza la última marca, aún puede imprimir de 10 a 15 folios a gran calidad, después debería rellenar los cartuchos.
5. Si, durante la impresión, le fallara un color aunque el cartucho esté lleno, realice una limpieza de cabezal (vaya a Cualidades/Utility/Limpieza de cabezales).
6. Puesto que la impresora no bloquea los cartuchos, el carrillo de los cartuchos no se coloca en la posición de reemplazo. En este caso efectúe los siguientes pasos:
 - a. Archivo
 - b. Imprimir
 - c. Vaya a su impresora
 - d. Cualidades
 - e. Utility
 - f. Cambiar cartuchos de tinta
 - g. Siga los pasos indicados

Ahora se mueve el carillo a la posición de reemplazo y puede recambiar los cartuchos.

7. Cuando se retira un cartucho de la impresora y se vuelve a colocar, el indicador de nivel de tinta le muestra que todos los cartuchos están llenos. Por este motivo debería recargar todos los cartuchos proporcionalmente. Las recargas se cobrarán según la cantidad de tinta que se haya recargado.

