

Kundeninformation für Epson-Leerpatronen

Bei der bei uns erworbenen Ersatzpatrone ist Folgendes zu beachten:

1. Entfernen Sie alle Originalpatronen aus Ihrem Gerät und ersetzen diese durch die neuen Patronen.
2. Achten Sie beim Einsetzen der Leerpatronen auf die richtige Reihenfolge (zuerst die Farbpatronen, zuletzt die Schwarzpatrone).
3. Achten Sie darauf, dass die Verschlussklappe über den Patronen spürbar einrastet, da sich sonst der Patronenschlitten verklemmen kann.
4. Achten Sie auf den Füllstand, da Ihre Patronen nicht gesperrt werden!!! Sinkt dieser auf den letzten Balken der Anzeige können noch 10-15 Seiten mit hoher Deckung gedruckt werden, anschließend sollten Sie die Patronen befüllen lassen.
5. Sollte beim Drucken eine Farbe ausfallen obwohl die Patrone noch voll ist, führen Sie eine Druckkopfreinigung durch (unter Eigenschaften/Utility/Druckkopfreinigung).
6. Da der Drucker die Patronen nicht sperrt, fährt der Druckerschlitten beim Leer werden einer Patrone nicht in die Austauschposition.
Bitte gehen Sie in diesem Fall auf:
 - a. Datei
 - b. Drucken
 - c. auf ihren Drucker
 - d. Eigenschaften
 - e. Utility
 - f. Tintenpatronen austauschen
 - g. Folgen Sie der Anleitung

Der Druckerschlitten fährt nun in die Austauschposition und die Patronen können gewechselt werden.

7. Entfernt man eine Patrone aus dem Gerät und setzt diese wieder ein, zeigt die Füllstandsanzeige für alle Patronen voll an. Aus diesem Grund sollten Sie bei dem Leer werden einer einzelnen Patrone, alle vier Farben anteilig auffüllen lassen. Die Befüllungen werden nur anteilig berechnet