

Lexmark austricksen

Wenn ein Lexmark - Kopierer (z.B. X 125) nicht mit einer neubefüllten Patrone drucken möchte, gibt es folgenden Tipp zur Problembeseitigung:

1. Patrone herausnehmen
2. Setup-Taste drücken und gedrückt halten
3. USB-Stecker herausziehen
4. Netzstecker herausziehen
5. Beide Stecker wieder einstecken
6. Setup-Taste wieder loslassen
7. Patrone einsetzen
8. Start