

Trucar a Lexmark

Cuando una copiadora de Lexmark (p.e. X 125) no quiere imprimir con un cartucho de tóner recargado se puede intentar los siguientes trucos:

1. Saque el cartucho de la copiadora.
2. Presione la tecla Set-up y manténgala presionada.
3. Desconecte el enchufe USB.
4. Quite el enchufe.
5. Vuelva a conectar los dos enchufes.
6. Suelte la tecla Set-up.
7. Inserte el cartucho.
8. Presione la tecla Start.